



**UniFi®** CLOUD KEY **GEN2 +**

型号: UCK-G2-PLUS

快速入门指南


## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 介绍                    | 3  |
| 前面板端口                 | 5  |
| 硬件安装                  | 10 |
| Cloud Key Gen2 供电方式   | 11 |
| 可选机装附件                | 12 |
| 通过 App 设置 UniFi SDN   | 14 |
| 提前安装软件                | 19 |
| 通过手机 APP 设置 UniFi SDN | 20 |
| Chrome 说明             | 26 |
| 设置 UniFi SDN          | 27 |
| 设置 UniFi Protect      | 31 |
| Cloud Key G2+ 设置      | 36 |
| HDD 替换                | 38 |
| 产品规格                  | 40 |
| 安全通知                  | 41 |
| 电气安全信息                | 41 |
| 有限质量保证                | 41 |
| 合规                    | 44 |
| 符合标准声明                | 48 |

## 介绍

感谢您购买 Ubiquiti Networks® UniFi® Cloud Key Gen2 Plus。本快速入门指南旨在指导您完成安装，还包含保修条款。

## 包装清单



UniFi Cloud Key Gen2 Plus

## 系统要求


网络浏览器: 谷歌浏览器（其他浏览器可能功能受限）

使用条款: 所有以太网线必须使用 CAT5（或以上）线缆。专业安装者有责任遵守当地规定和室内布线要求，包括合法频道内的操作，输出功率，室内布线要求和动态频率选择（DFS）要求。

## 网络拓扑

启用 DHCP 的网络（适用于 Cloud Key Gen 2 Plus 来获取 IP 地址）

## UniFi Cloud Key Gen2 Plus




简单网络示意图



## 硬件概述

### 前面板 LED 指示




| 颜色          | 状态   | 状态                                                                       |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 白色          | 稳定   | 设备已准备就绪，等待配置                                                             |
|             | 闪烁   | 设备正在启动<br>设备正在初始化/取消初始化                                                  |
|             | 立即使用 | 正在进行固件更新                                                                 |
| 蓝色          | 稳定   | 设备已配置并准备就绪                                                               |
|             | 闪烁   | 主电源已丢失，设备正进入关机倒计时。<br>如果在 10 秒内恢复供电，设备将返回其先前的状态。如果在 10 秒内未恢复供电，则设备将安全关闭。 |
|             | 慢慢闪烁 | 客户端可通过蓝牙（BLE）连接到设备                                                       |
| 灭/白色/<br>蓝色 | 闪烁   | 设备处于恢复状态。<br><b>LED 灯会以一秒为间隔，在 灭、蓝、白之间交替闪烁。</b>                          |

## 前面板




**硬盘槽** 内置硬盘，可拆卸，用于 2.5 英寸 SATA 驱动器

**LCD 屏幕** 显示设备状态。控制器屏幕自动翻滚已启用。



显示 UniFi SDN



显示 UniFi Protect

### UniFi SDN LCD 显示

| 图标 | 描述               |
|----|------------------|
|    | UniFi SDN 控制器名称  |
|    | 当前 WAN 带宽使用情况    |
|    | SDN 云接入的状态       |
|    | 已管理的 UniFi 接入点数量 |
|    | 网络上的客户端设备数       |

### UniFi Protect 显示

| 图标 | 描述                          |
|----|-----------------------------|
|    | UniFi Protect 控制器名称和带宽      |
|    | 记录比特率的摄像机总数                 |
|    | Protect 云接入的状态              |
|    | 在 UniFi Protect 中注册的活跃摄像机数量 |
|    | UniFi Protect 检测到最后一次录制的时间  |

## 背部面板



**重置按钮** 重置按钮提供两种功能:

- **Restart** 按下复位按钮并快速松开。
- **恢复出厂默认设置** 按住“Reset”按钮超过五秒钟，直到状态 LED 灯开始呈白色闪烁。

**电源按钮** 按下打开或关闭 Cloud Key Gen 2 Plus。


**USB C 型电源端口** 如果 PoE 不可用，则可使用电源。需要 Quick Charge 2.0 或 Quick Charge 3.0 兼容的 USB 电源适配器。

**microSD 插槽** 可用于外部备份的可选插槽（不包括 microSD 卡）。

**以太网端口** 连接到 LAN 上的千兆交换机端口。电源可以由 802.3 af POE 交换机提供，例如 UniFi PoE 交换机。

**USB C 型电源端口** 留供将来使用。

## 侧面板



**安全插槽** 允许 Cloud Key Gen 2 Plus 与 Kensington 安全锁（不包括在内）一起使用。使用时，它还可防止在设备使用时移除 HDD。

**机架式凹槽** 将 Cloud Key Gen2 Plus 固定到机架附件的底座托架中，型号为 CKG2-RM（另售）。机架附件允许您在 19 英寸标准机架中安装 Cloud Key Gen2 Plus。

 **注：**机架附件具有可选性，Cloud Key Gen2 Plus 无需运行。

## 底部面板



**13 针连接器** 将 Cloud Key Gen2 Plus 连接到机架附件上，型号为 CKG2-RM（另售）。CKG2-RM 有一个用于 Cloud Key Gen2 Plus 的安装槽，允许您将其安装在 19 英寸标准机架中。

**注意：**开箱即用，13 针连接器带有黑色标签，防灰尘和污垢。如果将 Cloud Key Gen2 Plus 与机架附件一起使用，则只能移除标签。

**硬盘锁** 从驱动器托架中弹出 HDD 托盘。

**警告：**在使用 Cloud Key Gen2 Plus 或打开电源时，请勿操作 HDD 卡扣。

## 硬件安装

1. 将以太网电缆（未随附）连接到以太网端口。



2. 将以太网电缆的另一端连接到网络交换机的端口上，例如 UniFi PoE 交换机。




## 为 Cloud Key Gen2 Plus 供电

使用符合 802.3af 标准的交换机，例如 UniFi PoE 交换机或 USB 电源（不包括在内）。

### UniFi 交换机

UniFi Cloud Key 可以由 UniFi PoE 交换机或其他符合 802.3af 标准的交换机供电。



UniFi 交换机电源连接示意图

### USB 电源

将 Cloud Key Gen 2 Plus 的 USB 电缆（未附带）可连接到 USB 电源：需符合 Quick Charge 2.0 或 Quick Charge 3.0 标准。



USB 电源连接示意图


## 机架附件

一个可选 UniFi 机架附件（单独出售），可以将 Cloud Key Gen2 安装在 19 英寸标准机架中。



如需安装机架附件，请按照以下说明操作：

1. 使用四个安装螺钉将机架附件连接到机架。（如果机架有方形插槽，则使用带有安装螺钉的四角多用途螺帽。）



2. 将以太网电缆（未随附）连接到位于机架附件正面的以太网端口上。



3. 将以太网线的另一端连接到 PoE 兼容版交换机的端口上，例如 UniFi PoE 交换机。



将 **Cloud Key Gen2 Plus** 连接到机架附件时，必须调整对接托架的宽度以适应尺寸。要调整安装槽：

1. 按下“锁定”按钮，并滑动安装槽的滑盖，直至其锁定到位。



2. 从 13 针连接器上取下预先安装的标签。



3. 满足以下三个条件后，将 **Cloud Key Gen2** 插入安装槽：
  - a. 保持 13 针连接器正面朝上
  - b. 保持液晶屏正面朝前
  - c. **Cloud Key Gen2** 的以太网端口并没有连接到以太网线上



**警告:** 为防止在网络上产生环路或其他不利行为，只可使用一个以太网进行连接。请勿同时使用 **Cloud Key Gen2** 和机架附件上的以太网端口。

## 通过 App 设置 UniFi SDN

下载并安装 UniFi SDN 应用程序来配置 Cloud Key Gen2。




**注意:** 确保您的移动设备上的蓝牙处于开启状态。您需要在移动设备设置 Cloud Key Gen2，且需距离安装位置 1.5 米（5'）。



1. 启动应用程序并点击 + 图标添加新控制器。



- 一旦检测到设备，该应用程序将自动连接到 **Cloud Key Gen2**，LED 灯也将开始闪烁蓝色灯光。如果检测到多个控制器，请水平滑动应用程序界面，直到找到正确的 **Cloud Key Gen2**。然后点击设置来配置控制器。




- 连接后，将出现相应的控制器设置界面。输入 **UniFi SDN** 控制器的名称，然后选择相应的国家和时区信息。完成后，点按“下一步”。



4. 出现 **Cloud Controller Access**（云控制器访问）界面时，对于以下每个项目，通过点击切换开关按钮启用服务：启用云访问，允许使用 **SSO** 进行本地登录，然后启用 **UniFi** 进行保护。完成后，点按“下一步”。



**注意:** 要确保在完成设置后还可持续访问 **Cloud Key Gen2**，请启用云接入选项。只有在 **Cloud Key Gen2** 安装期间，访问互联网时，云接入与 **SSO** 本地登录才可使用。



5. 出现“采用设备”界面时，点击要采用的设备（或多个设备）。要想跳过此过程，请单击“完成”并继续执行步骤 8。




6. 选择一个或多个 UniFi 接入点后，将在设置过程中添加一个额外步骤，创建您自己的无线网络。单击“下一步”继续。



7. 出现添加无线网络界面时，将切换开关按钮设置为开启状态，并创建无线网络名称和密码。完成后，单击完成。




**注意:**您还可以通过单击“启用来宾访问”来切换开关按钮，并且可按照界面上的说明创建可选的访客网络。



8. 保持应用程序处于打开状态，直到完成配置过程。



9. 安装现已完成。出现“安装完成”界面时，单击“完成”。



10. Cloud Key Gen2 将出现在可用控制器列表中。



## 预装软件

UniFi SDN 控制器和 UniFi Protect 软件应用程序已预先安装在 Cloud Key Gen2 Plus 上。

 **注意:** 您可以单独运行 UniFi SDN 控制器或 UniFi Protect 软件，也可以同时运行这两个应用程序。

## 通过手机 APP 设置 UniFi Protect

下载并安装 UniFi Protect 手机 APP 以配置 Cloud Key Gen2 Plus。



 **注意:** 当您首次启动 UniFi Protect 时，该应用程序将提示您启用蓝牙和其他相关功能，来提供最佳用户体验。请允许使用这些功能和权限以获得正确的应用功能。

1. 启动 UniFi Protect 应用程序。






2. 当出现控制器界面时，它将列出所有受管 **UniFi Protect** 控制器，以及每个控制器的云服务状态和版本信息。要添加新控制器，请点击添加控制器。



**注意:** 如果您的应用先前已连接到控制器，再次启用后，它将自动连接到该控制器。



3. 发现 Cloud Key Gen2 Plus 后，点击设置此设备并等待连接。



4. 连接后，将出现第一个设备设置界面。输入 UniFi Protect 控制器的设备名称，然后点击下一步。




5. 当出现第二个设备设置界面时，对于以下每个项目，通过单击开关按钮选择要启用的服务：启用云接入（默认情况下当前启用，此时无法禁用），允许使用 SSO 进行本地登录，并启用 UniFi SDN。完成后，点按“下一步”。



6. 出现摄像机设置界面时，点击立即添加摄像机以设置连接到网络的 UniFi 摄像机。




7. 出现选择摄像头界面时，点击要添加到 UniFi Protect 系统列表的每个摄像头。单击设置摄像头继续操作。




**Note:** 注意：如果未列出所有摄像头，请检查每个摄像头的连接是否正确。请确保您的移动设备距离 UVC-G3-Micro 摄像机不足 5 英尺的地方，以便蓝牙检测到它们。


8. 为您在步骤 7 中选择的每台摄像机命名。输入每台摄像机的名称，然后单击下一步，重复此过程，直到所有摄像机都已命名。



9. 如有必要，此时所有摄像机都需更新。完成后，每个摄像头的实时视图将显示在应用程序中。



10. 点击应用程序左上角的菜单以获取更多信息。
  - a. 单击摄像机可查看摄像机的实时信息。
  - b. 单击用户可在 **UniFi Protect** 中查看，添加或删除用户。
  - c. 单击“系统设置”以查看配置信息或重置控制器。
  - d. 单击注销按钮以注销 **UniFi Protect**。
  - e. 即单击添加摄像头按钮以添加其他摄像头。




 **注意:** 您可以单独运行 **UniFi SDN 控制器**或 **UniFi Protect** 软件，也可以同时运行这两个应用程序。

## Chrome 说明

使用 **Chrome** 浏览器设置 **Cloud Key Gen2 Plus**。


1. 确保主机系统与 **Cloud Key Gen2 Plus** 位于同一个 2 层网络上。
2. 启动 **Chrome Web** 浏览器，然后在地址字段中输入 **Cloud Key Gen2 Plus** 的 IP 地址。按 enter（PC）或返回（Mac）。



 **注意:** 控制器的 IP 地址可以在 **Cloud Key Gen2 Plus** 前面板的 LCD 屏上找到。


3. 出现以下闪屏时:

- a. 单击 **UniFi SDN** 下的启动按钮来设置 UniFi SDN 控制器。然后继续以下操作: 第 27 页上的“设置 UniFi SDN”
- b. 单击 **UniFi Protect** 下的启动按钮, 设置 UniFi Protect 控制器。然后继续以下操作:
- c. 第 30 页的“设置 UniFi Protect”。单击管理 Cloud Key 以设置或管理 Cloud Key Gen2 Plus 的设备设置和高级选项。然后继续执行以下操作: 第 36 页上的“Cloud Key G2 + 设置”。



## 设置 UniFi SDN


1. 出现“UniFi 设置向导”界面时, 选择您所在的国家/地区和时区, 然后单击“下一步”。




2. 选择要配置的所有设备，然后单击“下一步”。



3. 如果在安装过程中配置 UniFi 接入点，则“配置 WiFi”界面将提示您创建无线网络名称（SSID）和密码。如果要跳过此步骤，稍后再设置接入点，请单击“跳过”。




4. 在 Controller Access（控制器访问）界面上，为 SDN 控制器创建管理员帐户，然后单击 Next（下一步）。



5. 确认 SDN 设置，然后单击“完成”。要更新任何设置，请单击“上一步”以访问上一部分，然后进行必要的更改。然后返回此界面时，单击“完成”。



6. 输入 UBNT 帐户的登录凭据，然后单击“启用云接入”。如果您没有帐户，请单击立即注册，然后按照界面提示创建一个帐户。




## 访问 UniFi SDN

1. 启动 Chrome Web 浏览器，然后在地址字段中输入 Cloud Key Gen2 的 IP 地址。按 enter（PC）或返回（Mac）。





2. 出现启动页时，单击 **UniFi SDN** 下的启动。
3. 输入与您的 **UBNT** 或与云接入帐户关联的用户名和密码，然后单击“登录”。



4. 仪表板界面显示网络状态的直观图像，并显示相关设备和客户端的基本信息，包括延迟和吞吐量。



## 控制器部分

| 图标                                                                                  | 描述                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    | 仪表板界面显示网络状态的可视化概览，包括每个客户端和设备的延迟和吞吐量等信息。                                   |
|    | 统计界面显示了 UniFi SDN 受管网络的客户端和网络流量等情况。                                       |
|    | 通过“地图”部分，您可以创建地图（上传您所在位置的自定义图片或使用 Google Maps™），以便直观地显示 SDN 网络，还可以查看系统拓扑。 |
|    | “设备”界面显示由 SDN 控制器管理的 UniFi 设备列表。                                          |
|    | “客户端”界面显示 UniFi 设备上的客户端列表，该 UniFi 设备连接到了 SDN 控制器上。                        |
|    | 查看详细 界面显示了与本地和周围相关的无线网络，客户端和设备统计信息，安全性和连接详情以及其他控制器访问信息的详情等诸多信息。           |
|    | 发行说明窗口提供有关最新 UniFi SDN 控制器软件的更改和/或更新信息和详情。                                |
|    | “事件”界面记录网络上发生的所有事件和活动，包括错误和警告。                                            |
|    | “警报”窗口显示网络上发生的警报和事件。                                                      |
|   | “设置”界面提供有关 UniFi SDN 控制器的详细信息，并允许您添加/更改/更新站点。                             |
|  | 通过在线聊天界面，您可以通过实时聊天随时随地寻求 UniFi 专业技术人员的支持。                                 |




**注意:** 有关任何部分的更多详细信息，请阅读完整的 UniFi 用户指南，可在线访问：  
**[www.ui.com.cn/download/unifi](http://www.ui.com.cn/download/unifi)**

## 设置 UniFi Protect


### 1. 设置 NVR.

- 在 **NVR** 名称字段中输入名称。
- 从时区下拉列表中选择您所在时区。
- 单击“最终用户许可协议”以查看许可证，然后单击复选框以接受许可协议。
- 单击下一步。




### 2. 为您的 NVR 创建系统管理员帐户。


- 在“用户名”字段中输入用户名。
- 在“密码”字段中输入密码。
- 通过在“确认密码”字段中再次输入密码来确认密码。
- 单击创建帐户。




3. 将摄像机添加到 **UniFi Protect**。
  - a. 单击要添加的摄像头旁边的复选框。单击全选以添加所有摄像机。
  - b. 输入名称以标记您选择的每个摄像头。
  - c. 单击“添加所选摄像机”以继续。




4. 单击“允许”将 **NVR** 链接到云帐户。




5. 单击 **Ubiquiti** 登录您的云帐户。



6. 单击 **Ubiquiti** 登录您的云帐户。




7. UniFi Protect 系统现已设置完成。




## 访问 UniFi Protect


1. 启动 Chrome Web 浏览器，然后在地址字段中输入 Cloud Key Gen2 Plus 的 IP 地址。按 enter（PC）或返回（Mac）。



2. 出现启动页时，单击 **UniFi Protect** 下的启动。
3. 输入与您的 UBNT 或云访问帐户关联的用户名和密码，然后单击“提交”。



4. 摄像机界面列出了 **UniFi Protect** 当前管理的所有摄像机。
  - 单击“添加摄像机”以添加更多摄像机。
  - 单击“实时源”以查看摄像机的实时流。
  - 单击“事件”以查看摄像机的录制历史记录。



## UniFi Protect 部分



摄像机界面列出了 **UniFi Protect** 当前管理的所有摄像机。



实时视图界面列出了 **UniFi Protect** 的所有实时视图布局。单击“添加实时视图”以创建新的实时视图。



查看 **UniFi Protect** 记录事件。通过下拉列表选择摄像机并创建要查看的特定日期记录范围来自定义事件。您还可以从右上方菜单中的一个快捷方式中选择日期范围。




在 **UniFi Protect** 中添加/更改/删除用户。



查看/更新/重置 **UniFi Protect** 系统配置。


## Cloud Key G2+ 设置

输入与您的 **UBNT** 或云访问帐户关联的用户名和密码，然后单击登录以访问 **UniFi 管理门户**。



## 访问 UniFi 管理页面


1. **UniFi 管理页面**可打开 **Cloud Key Gen2 Plus** 配置的概述部分。要查看系统统计信息，请单击“系统统计信息”，要查看当前配置，请单击“配置”。




2. 在主界面上，您还可以通过单击“应用程序”下的相应图标来访问预安装的应用程序 **UniFi SDN** 和 **UniFi Protect**。




3. 系统状态界面显示有关 Cloud Key Gen2 Plus 的统计信息，包括工作负载，温度和内存使用情况。



4. 在“概述”界面中，单击“配置”以访问系统设置和应用程序服务信息。



5. 使用 Configuration（配置）界面更新系统设置，重新启动 Cloud Key Gen2 Plus，或启动/停止任何预安装的应用程序服务。



## HDD 替换


Cloud Key Gen2 Plus 预装了 1TB SATA HDD。如果要更换它，则必须使用 2.5" SATA HDD 并按照以下说明操作：

1. 备份控制器配置。控制器配置存储在硬盘驱动器上，并在插入新硬盘驱动器时重置。
2. 关闭 Cloud Key Gen 2 Plus 以防止软件中断。
3. 在 Cloud Key Gen 2 Plus 的底部，滑动 HDD Latch 以弹出 HDD 托盘。


**警告：** 在使用 Cloud Key Gen2 Plus 或打开电源时，请勿弹出或操作 HDD 卡扣。




4. 轻轻弯曲托盘的两侧以松开驱动器，然后从托盘中卸下驱动器



5. 首先将需更换的硬盘驱动器的一侧插入托盘，角度稍微小些。



6. 将另一侧向下压到位，确保驱动器完全就位并固定在两侧。



7. 将 HDD 托盘滑回驱动器托架，然后用力按压，直至其完全就位并完全插入。



## 规格

| UCK-G2-PLUS         |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 尺寸                  | 131.16 x 27.10 x 134.20 mm<br>(5.16 x 1.07 x 5.28") |
| 重量                  | 582 g (1.28 lb)                                     |
| 外壳                  | 阳极氧化铝                                               |
| 管理界面                | UniFi 管理页面;<br>UniFi SDN; UniFi Protect             |
| 硬盘容量                | 1 TB 2.5" SATA HDD<br>(用户可升级)                       |
| 设备容量                | 最多 20 台 UniFi 相机                                    |
| UniFi Protect 模式    | 最多 15 台 15 UniFi 相机和 50 台 UniFi 设备                  |
| UniFi SDN + Protect |                                                     |
| eMMC 存储             | 32 GB                                               |
| 网络接口                | (1) 10/100/1000 以太网端口                               |
| 按钮                  | (1) 电源键<br>(1) 复位键                                  |
| LEDs                | (1) 电源, 白色/蓝色                                       |
| 供电模式                | 标准 802.3af PoE;<br>快速充电 2.0/3.0 电源适配器 (9VDC, 2A)    |
| 支持的电压范围             | 标准 802.3af PoE 或<br>9VDC, 2A                        |
| 最大功耗                | 12.95W (PoE)<br>USB-C Power                         |
| 工作温度                | 0 至 35° C<br>(32 至 104° F)                          |
| 工作湿度                | 20 至 80% 非冷凝                                        |
| 认证                  | CE, FCC, IC                                         |

## 安全须知

1. 阅读、遵循并妥善保管这些说明。
2. 留意所有警告。
3. 只使用制造商指定的连接件/附件。



**警告:** 请勿在可能被水淹的地方使用此产品。



**警告:** 避免在雷暴天气条件下使用此产品。否则，闪电可能造成远距离电击危险。

## 电气安全信息

1. 应满足制造商标签上注明的电压、频率和电流等要求。若连接到非指定的电源且不遵循相关限制，有可能导致运行不正常、设备损坏、起火等。
2. 此设备内部没有操作员可维修的部件。应由有资质的技术服务人员进行维修。

## 有限保修

UBIQUITI NETWORKS, Inc(以下简称“UBIQUITI NETWORKS”)保证依照下文提供的产品(以下简称“产品”)在正常使用和运行情况下，自 UBIQUITI NETWORKS 发货之日起一(1)年内，不存在材料和工艺方面的缺陷。依照前述担保，UBIQUITI NETWORKS的唯一义务和责任是根据其判断，修理或更换在上述保修期内不符合担保内容的任何产品。此保修不包含任何产品的拆卸和重新安装费用。修理或更换后产品的保修期不应超过其初始保修期。

## 保修条件

若产品出现下列情形，上述保修不适用：

- (I) 由Ubiquiti Networks或Ubiquiti Networks授权代表之外的人员或者在未经Ubiquiti Networks书面许可的情况下，对产品进行过修改和/或改动或增加；
- (II) 对产品进行过喷漆、更名或任何形式的物理修改；
- (III) 产品因布线错误或缺陷而受到损坏；
- (IV) 产品遭遇使用不当、滥用、疏忽、异常物理、电磁或电气压力(包括雷击)或意外事故；
- (V) 产品因使用第三方固件而受到损坏；
- (VI) 未贴有Ubiquiti MAC原始标签或缺少其他任何Ubiquiti原始标签；或者
- (VII) 在发出RMA后30天内Ubiquiti未收到产品。

此外，上述保修仅在下述条件下适用：产品安装正确，并且始终依照与所有物料相关的适用产品文档进行使用；所有以太网线均使用CAT5(或以上)线缆，并且在室外安装时使用屏蔽式以太网线，在室内安装时符合室内布线要求。

## 免责声明

除了此处提供的任何明示担保外，UBIQUITI NETWORKS、其关联机构、以及它们的第三方数据、服务、软件和硬件提供商不承担其他责任，也不提供其他陈述或任何形式的其他明示、隐含或法定担保，包括但不限于陈述、保证或者针对适销性、准确性、服务或结果质量、可用性、质量满意度、没有病毒、不受干扰、特定用途适用性、非侵权等的担保，以及由于此类产品和服务的处置、使用或贸易惯例而导致的任何担保。买方承认无论是UBIQUITI NETWORKS还是其第三方提供商均不会控制买方的设备，也不会控制通过通讯设备(包括INTERNET)进行的数据传输，并且承认由于通讯设备本身的原因，产品和服务可能受到限制、中断、延迟、取消和遇到其他问题。UBIQUITI NETWORKS、其关联机构、以及它们的第三方提供商对于因前述任何情形而导致的任何中断、延迟、取消、传输故障、数据损失、内容损坏、数据包丢失或其他损失等概不承担任何责任。此外，UBIQUITI NETWORKS不保证产品在运行时不会发生错误或操作中断。无论在任何情况下，对于与系统性能（包括适用范围）、买方为其应用选择产品(包括“产品”)和/或产品(包括“产品”)不满足政府或法规要求等相关的任何性质或描述的损坏或索赔，UBIQUITI NETWORKS概不承担任何责任。

## 退换

在保修期内，如需更换或修理产品，必须先从 UBIQUITI NETWORKS 获取物料退回授权(RMA)号；根据 UBIQUITI NETWORKS 的 RMA 流程，退回至 UBIQUITI NETWORKS的产品应预付运费。若退回的产品没有 RMA 号，将不予受理，并以运费到付的方式退回或者予以废弃。有关 RMA 流程以及如何获取RMA编号的信息，请访问：[www.ui.com/support/warranty](http://www.ui.com/support/warranty)。

## 有限责任

在当地法律禁止的范围之外，无论在任何情况下，对于因使用、不能使用产品而导致的或与产品使用结果相关的任何直接的、特殊的、偶然的、必然的或其他损失(包括收益损失、数据丢失或停工成本)，无论是基于担保、合约、民事侵权行为或其他法理，也无论是否被告知此类损失的可能性，UBIQUITI或其分支机构、关联机构或供应商概不承担任何责任。

## 注

有些国家/地区、州和省不允许排除隐含担保或条件，因此上述排除可能不适用于您。由于国家/地区、州和省的不同，您可能还拥有其他权利。有些国家/地区、州和省不允许排除或限制关于偶然或必然损失的责任，因此上述限制可能不适用于您。在当地法律允许的范围之外，这些担保条款不排除、限制或修改根据软件(产品中内置)许可而赋予您的强制性法定权利。《联合国国际货物销售合同公约》不适用于与产品销售相关的交易。

## 合规

### FCC

未经合规负责方明确批准的更改或修改可能会让用户失去操作该设备的权利。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作符合以下两个条件：

1. 本设备不会导致有害干扰，并且
2. 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能导致异常操作的干扰。

本设备已经过测试，证明符合 FCC 规则第 15 部分规定的 A 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止设备在商业环境中操作时产生有害干扰。本设备会产生、使用以及可能发出无线射频能量，如果不按照仪器说明书安装和使用，可能对无线电通讯造成有害干扰。本设备在住宅区使用可能会造成有害干扰，在此情况下用户将需要自负费用解决这些干扰。

该射频发射器 (FCC: SWX-UCKG2P) 已获得 FCC 批准。

## ISED Canada

### CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

设备符合 ISED Canada 免许可证 RSS 标准。操作符合以下两个条件：

1. 本设备不会导致干扰，并且
2. 本设备必须承受任何干扰，包括可能导致异常操作的干扰。

该无线电发射器 (IC: 6545A-UCKG2P) 已获得 ISED 加拿大批准

### CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le présent émetteur radio (IC : 6545A-UCKG2P) a été approuvé par ISDE Canada.

## 电池警告

1. 请勿将电池暴露在高温或明火中。避免阳光直射下存放。
2. 请勿使用不配套的电池。
3. 请购买设备制造商推荐的电池。
4. 蓄电池和电池在使用前需要充电。请使用配套的充电器，并参阅制造商说明书或充电说明的设备手册。

## RF 暴露警告

本无线发射器所用天线的安装位置必须与所有人保持至少 20 厘米的距离，并不得与任何其它天线或发射器安装在同一位置运行。

Les antennes utilisées pour cet émetteur doit être installé pour fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doit pas être situé ou opérant en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, sauf dans les cas énumérés à la certification de ce produit.



## 澳大利亚和新西兰



警告：本产品为 A 类产品。在室内环境中，本产品可能会产生无线电干扰，在这种情况下需要用户采取适当措施。

## CE 标志

本产品上的 CE 标志表示该产品符合适用于它的所有要求。



### 国家列表



|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES | FI | FR | HR | HU |
| IE | IT | LV | LT | LU | MT | NL | PL | PT | RO | SE | SI | SK | UK |

BFWA（宽带固定无线接入）成员以蓝色标注



注：此设备符合 Max. TX 每 ETSI 规定的功率限制。

以下内容适用于工作频率范围为 5 GHz 的产品：



注：当本设备工作在 5150-5350 MHz 频率范围内时，所有成员国范围内均仅限在室内使用。

## RoHS/WEEE 安规声明



## 中文

依照欧盟指令 2012/19/EU 的要求，产品和/或其包装上带有此符号的设备不得与未分类的普通垃圾一起进行废弃处理。此符号表示产品应与普通家庭垃圾分开进行废弃处理。您有责任将此产品以及其他电气电子设备交给政府或当地管理机构指定的专门回收机构进行废弃处理。正确废弃和回收有助于防止对环境和人类健康造成潜在的不良影响。有关旧设备废弃的更多信息，请联系您当地的管理机构、废弃物处理机构或向您销售产品的经销商。

## Deutsch

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU verlangt, dass technische Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

## Español

La Directiva 2012/19/UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.

## Français

La directive européenne 2012/19/UE exige que l'équipement sur lequel est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales. L'élimination et le recyclage en bonne et due forme ont pour but de lutter contre l'impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur le mode d'élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou l'endroit où vous avez acheté le produit.

## Italiano

La direttiva europea 2012/19/UE richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

# 一致性声明

**български [保加利亚]** С настоящото UBIQUITI NETWORKS декларира, че този тип радиосъоръжение UCK-G2-PLUS е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Hrvatski [克罗地亚]** UBIQUITI NETWORKS ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa UCK-G2-PLUS u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Čeština [捷克]** Tímto UBIQUITI NETWORKS prohlašuje, že typ rádiového zařízení UCK-G2-PLUS je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Dansk [丹麦]** Hermed erklærer UBIQUITI NETWORKS, at radioudstyrtypen UCK-G2-PLUS er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Nederlands [荷兰]** Hierbij verklaar ik, UBIQUITI NETWORKS, dat het type radioapparatuur UCK-G2-PLUS conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**中文** 在此，UBIQUITI NETWORKS 声明此 UBIQUITI NETWORKS 设备符合指令 2014/53/EU 的基本要求以及其他相关规定。欧盟符合性声明的全文可在以下网址: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Eesti keel [爱沙尼亚]** Käesolevaga deklareerib UBIQUITI NETWORKS, et käesolev raadioseadme tüüp UCK-G2-PLUS vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Suomi [芬兰]** UBIQUITI NETWORKS vakuuttaa, että radiolaitetyyppi UCK-G2-PLUS on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Français [法国]** Le soussigné, UBIQUITI NETWORKS, déclare que l'équipement radioélectrique du type UCK-G2-PLUS est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Deutsch [德国]** Hiermit erklärt UBIQUITI NETWORKS, dass der Funkanlagentyp UCK-G2-PLUS der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Ελληνικά [希腊]** Με την παρούσα ο/η UBIQUITI NETWORKS, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός UCK-G2-PLUS πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Magyar [匈牙利]** UBIQUITI NETWORKS igazolja, hogy a UCK-G2-PLUS típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Íslenska [冰岛]** Hér með lýsir UBIQUITI NETWORKS yfir því að UCK-G2-PLUS er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU. Fullur texti ESB samræmisýrflýsing er að finna á eftirfarandi netfangi: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Italiano [意大利]** Il fabbricante, UBIQUITI NETWORKS, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio UCK-G2-PLUS è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Latviešu valoda [拉脱维亚]** Ar šo UBIQUITI NETWORKS deklarē, ka radioiekārta UCK-G2-PLUS atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Lietuvių kalba [立陶宛]** Aš, UBIQUITI NETWORKS, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas UCK-G2-PLUS atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos teksto prieinamas šiuo interneto adresu: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Malti [马耳他]** B'dan, UBIQUITI NETWORKS, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju UCK-G2-PLUS huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. Id-dikjarazzjoni tal-konformità tista' tiġi kkonsultata minn **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Norsk [挪威]** UBIQUITI NETWORKS erklærer herved at utstyret UCK-G2-PLUS er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Polski [波兰]** UBIQUITI NETWORKS niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego UCK-G2-PLUS jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Português [葡萄牙语]** O(a) abaixo assinado(a) UBIQUITI NETWORKS declara que o presente tipo de equipamento de rádio UCK-G2-PLUS está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Română [罗马尼亚]** Prin prezenta, UBIQUITI NETWORKS declară că tipul de echipamente radio UCK-G2-PLUS este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Slovenčina [斯洛伐克]** UBIQUITI NETWORKS týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu UCK-G2-PLUS je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Slovenščina [斯洛维尼亚]** UBIQUITI NETWORKS potrjuje, da je tip radijske opreme UCK-G2-PLUS skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Español [西班牙语]** Por la presente, UBIQUITI NETWORKS declara que el tipo de equipo radioeléctrico UCK-G2-PLUS es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

**Svenska [瑞典]** Härmed försäkrar UBIQUITI NETWORKS att denna typ av radioutrustning UCK-G2-PLUS överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: **[www.ubnt.com/compliance](http://www.ubnt.com/compliance)**

## 在线资源

网站 [www.ui.com.cn](http://www.ui.com.cn)

支持 [support.ubnt.com](http://support.ubnt.com)

社区

中国 [bbs.ubnt.com.cn](http://bbs.ubnt.com.cn)

美国 [community.ubnt.com](http://community.ubnt.com)

下载 [downloads.ubnt.com](http://downloads.ubnt.com)

Ubiquiti Networks, Inc.  
685 Third Avenue, 27th Floor  
New York, NY 10017  
USA



©2019 Ubiquiti Networks, Inc. 保留所有权利。Ubiquiti、Ubiquiti Networks、Ubiquiti U标识、Ubiquiti光束标识airMAX、airOS、Bullet和UNMS™是Ubiquiti Networks, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。Apple 和 Apple 徽标是 Apple Inc. 的商标，已在美国和其他国家/地区注册。App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。Android、Google、Google Play、Google Play 徽标和其他标志是Google Inc.的商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。所有其他商标均为其各自所有者的资产。

AJ032619